

RVS AFSTANDHOUDERS

montage

Meegeleverd:

- Afstandhouder
- 2 plastic ringen
- Schroef & plug (incl. inbus)

Extra nodig:

- Boormachine (incl. boor 8)
- Schroevendraaier

1

Boren in paneel

Bepaal de positie van de afstandhouders op het paneel. Arceer vervolgens het boorgat doormiddel van een pen of potlood. Boor de gaten.



2

Boren in muur

Bepaal de positie van het paneel op de wand. Arceer vervolgens het boorgat doormiddel van een pen of potlood.



TIP! Dit kan je het beste doen door het paneel (waterpas) tegen de wand te plaatsen en de gaten af te tekenen op de muur.



3

Afstandhouder monteren aan de muur

Haal de (bijgeleverde) schroef door de huls heen, en draai deze met een schroevendraaier stevig aan.



4

Bord bevestigen

Druk het "schroef"-gedeelte van de afstandhouder in het bord, de gemonteerde afstandhouder in.

LET OP! Vergeet de plastic ringen niet. :-)

